A számítás a következőképpen zajlik: Kiválasztom a megfelelő modulhosszt, ami lehet 350 mm vagy 400 mm (ez a cserépminta hosszát jelenti). A modulhossz oszlopban megkeresem a számomra megfelelő értéket, ez lesz az egyik hosszúságom. A másik tábla méretét úgy kapom meg, hogy a fennmaradó hosszúság értékhez még hozzáadok 150 mm-t, ami a fedést biztosítja. Germania és Talia lemezeknél ez 150mm helyett csak 20 mm.

Standard cserepes lemez 350 mm-es modulhosszal:

Modulhossz (mm):
850
1200
1550
1900
2250
2600
2950
3300
3650
4000
4350
4700
5050
5400
5750

Modern cserepes lemez 350 mm-es modulhosszal:

Modulhossz (mm):
720
1070
1420
1770
2120
2470
2820
3170
3520
3870
4220
4570
4920
5270
5620
5970

Stanc

Példaként: Ha 9,3 m hosszt akarok lefedni 2 nagyjából egyenlő részből, akkor először is felezem a 9,3 m-t. Ez 4,65 m, tehát 4650 mm. Ezek

után a táblázatban keresek egy ehhez legközelebb eső értéket, arra is ügyelve hogy a modulhosszam 350 mm vagy 400 mm. Jelen esetben 350 mm-es hosszal számolok. Ebben az oszlopban a legközelebbi érték az általam kapott eredményhez a 4700 mm. Ezt választom. A 9,3 m-ből maradt még 4,6 m, amit le kell fednem, tehát a második táblám 4600 mm hosszú. Lenne, ha a fedést még nem kellene rászámolnom. De rá kell, és pontosan 150 mm-t (vagy 20 mm-t), tehát a második táblám végül is 4750 mm hosszú lesz.

dard cserepes lemez 400 mm-es modulhosszal:

Modulhossz (mm):
950
1350
1750
2150
2550
2950
3350
3750
4150
4550
4950
5350
5750